

Applikationsanleitung

Qtek 2020 E-Mail-Client

Rot und fett: Erforderliche Eingabe
Grün und kursiv: Inhalt des Displays



Voraussetzungen:

Bevor Sie mit der Applikationsanleitung starten muss zuerst die Konfigurationsanleitung abgearbeitet werden!

E-Mail-Client

1. Wählen Sie das Menü *Start, Posteingang* und klicken Sie unten auf das Register *Konten*.
2. Klicken Sie auf *Neues Konto...*
3. Geben Sie nun folgende Daten ein:

<i>Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein:</i>	geben Sie ihre vollständige E-Mail-Adresse ein
---	---

4. Klicken Sie auf *Weiter*.
5. Nun erfolgt eine automatische E-Mail-Konfiguration. Warten Sie bis unter Status *Abgeschlossen* erscheint.
6. Klicken Sie auf *Weiter*.
7. Geben Sie nun folgende Daten ein:

<i>Ihr Name:</i>	z.B. Hans Mustermann
<i>Benutzername:</i>	<der erste Teil ihrer e-Mail-Adresse vor dem „@“> (einige e-Mail-Provider benötigen auch die ganze e-Mail-Adresse) *
<i>Kennwort:</i>	Ihr persönliches <Passwort>
<i>Kennwort speichern</i>	das Flag kann individuell gesetzt werden

8. Klicken Sie auf *Weiter* und geben Sie folgende Angaben ein:

<i>Kontotyp:</i>	POP3 *
<i>Name:</i>	z.B. Bluewin Privat

9. Klicken Sie auf *Weiter* und geben Sie folgende Angaben ein:

<i>Eingehende Mail:</i>	z.B. pop.bluewin.ch *
<i>Ausgehende Mail:</i>	z.B. mail.bluewin.ch *
<i>Domäne:</i>	<leer lassen>

10. Klicken Sie auf *Optionen*.
11. Bei *Verbinden und E-Mail prüfen alle: ... Minuten* sollte kein Flag gesetzt sein (Es können sonst sehr hohe Verbindungskosten entstehen).

© Die **Verwendung** der vorliegenden Bedienungsanleitung ist **nur im Rahmen des Eigengebrauchs zulässig**. Swisscom Mobile behält sich rechtliche Schritte vor bei Vervielfältigung, Weitergabe oder sonstiger Verbreitung der Anleitung ausserhalb des privaten Kreises ohne ihre Einwilligung. Dies gilt namentlich für Personen, die für Konkurrenten von Swisscom Mobile tätig sind.

swisscom mobile
 Go far. Come close.

12. Bei *Verbindung* wählen sie **Bluewin Internet** bzw. **Swisscom GPRS** aus. (einfach die Verbindung, die Sie zuvor mit der separaten Anleitung erstellt haben)
13. Klicken Sie auf *Weiter* und geben Sie folgende Angaben ein:

<i>Server für ausgehende E-Mail benötigt Authentifizierung</i>	kein Flag gesetzt *
<i>SSL-Verbindung erforderlich</i>	kein Flag gesetzt *
<i>Nur Nachrichten der letzten ... Tage anzeigen</i>	das Flag kann individuell gesetzt werden

14. Klicken Sie auf *Weiter*.
15. Hier können Sie wählen ob sie *nur E-Mail-Kopfzeilen* oder die *vollständige Kopie übertragen* möchten.
16. Klicken Sie auf *Fertig*.
17. Das Gerät versucht nun zum ersten mal ihre E-Mails abzurufen. Klicken Sie auf *OK* falls Sie damit einverstanden sind.

* Diese Angaben sind je nach e-Mail-Provider unterschiedlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von ihrem e-Mail-Provider.